

Montage

av spaltgolv SF 15

6:11

Behandling av spaltgolvet

Vi rekommenderar att spaltgolvet rollas med Aconprotect och överströs med sågspån. Detta för att ge en skonsam omställning för korna.



Starta med att lägga första spaltstaven direkt mot väggen.



Finns det ingen vägg, staga upp spaltstavarna med brädor mot fast vägg.



Lägg spaltstavarna direkt mot distansklossarna. Var 10:e spaltstav läggs cirka 15 mm högre än vanligt. Två av emballagemellanlägggen, som medföljer leveransen, ger rätt mått.



Upphöjd spaltstav där två stycken mellanlägg använts.



Nu är hela golvet lagt. I bilden syns att var 10:e spaltstav ligger högre.



Lyft bort de upphöjda stavarna.



Plocka bort underläggen.



Lägg tillbaka spaltstaven och trampa till. Golvet ligger nu helt fast.