

# Inbyggnad av oljetank

7:11

Skyddar din oljetank mot läckage och stöld



## Abetong Inbyggnad av oljetank

- skyddar din mark mot oljeläckage och din oljetank mot stöld.
- finns i två storlekar, för max 5 m<sup>3</sup> tank och för max 10 m<sup>3</sup> tank (gäller för de flesta standardtankar).
- är utförd helt av betong och därmed helt underhållsfri. Behöver varken målas eller rostskyddas.
- har dörrar utförda i stålfiberarmerad betong och försedda med standard låsanordning. För extra stöldskydd kan dessa kompletteras med kraftig låsbom (se bild).
- kan även användas för att förvara andra miljöfarliga vätskor, som t ex oljor och bekämpningsmedel invallade och inlåsta.
- uppfyller gällande föreskrifter för sekundärskydd av dieselcisterner.
- är enkel att montera. Levereras komplett med montage detaljer och monteras på mindre än en timme.

## Så här enkelt monteras Abetong inbyggnad av oljetank



Levereras komplett på lastbil.



Bottendelen ställs på plats på en plan och väl avgrusad yta.



Oljetanken lyfts på plats.



Takhalvorna monteras och infästes i botten- delen. Tack vare låg vikt kan varje takhalva även hanteras med vanlig traktorlastare. Fogning sker med medlevererad fogmassa.



Oljetanken är nu invallad och skyddad.

[www.abetong.se](http://www.abetong.se)

**ABETONG**  
HEIDELBERGCEMENT Group